




# スイッチ見張り番 (AOC-15) 取扱説明書 (保存用)

- このたびは、スイッチ見張り番 (再通電保護プラグ) をお買い上げいただき、ありがとうございます。
- この取扱説明書は、ご使用前によくお読みいただき、大切に保存してください。

この商品は、スイッチの切り忘れにより電気機器が不意に動作する危険を未然に防止する機能を備えたプラグです。



定格電圧	AC100V	使用温度範囲	0°C~40°C
定格電流	15A	保存温度範囲	-10°C~60°C
定格周波数	50/60Hz	使用場所	屋内

## ■次の場合、電気機器への電源供給を行いません。

- ①電気機器のスイッチをONにして、プラグをコンセントに差し込んだ場合。
- ②停電後の再通電時に、電気機器のスイッチがONの場合。

## ■負荷側に延長コードを使用しないでください。

延長コードの先にON状態の機器プラグを差したとき、機器が起動して危険です。

## ■その他、次のことに注意してご使用ください。

- ・機器 1 台につき本器を 1 台使用してください。
- ・電源スイッチがスピードコントローラを兼ねているような機器は使用できません。

## ■取扱方法

- ①本器の電源側プラグを、コンセントに差し込んでください。(AC100V以外の電源には使用できません)
- ②本器の電源側プラグをコンセントに差し込むと電源ランプ (緑) が点灯します。
- ③電気機器の電源スイッチがOFFであることを確認してから、本器の負荷側コンセントへ電気機器の電源プラグを差し込んでください。電気機器に電源が供給され使用可能となります。
- ④以下の場合は本器の電源ランプ (緑) とともに保護ランプ (赤) が点灯し電気機器への電源供給がストップします。
  - ・電気機器の電源スイッチがON状態のまま、本器の負荷側コンセントへ電源プラグを差し込んだ場合。
  - ・停電や分電盤のブレーカが動作して本器への電源供給がいったんストップし、電気機器の電源スイッチがON状態のまま本器への電源供給が復帰した場合。
  - ・本器の電源側プラグがコンセントから抜け、電気機器の電源スイッチがON状態のまま再び本器の電源側プラグをコンセントへ差し込んだ場合。
- ⑤保護ランプ (赤) が点灯して電気機器が使用できないときは、いったん、電気機器の電源スイッチをOFFにしてから再度、ONにすると保護ランプが消え電気機器が使用できるようになります。

## ■動作テスト方法

本器の動作確認は、本器または電気機器の電源プラグをいったんコンセントから抜き、電気機器の電源スイッチがON状態のまま再度コンセントに差し込み、保護ランプ (赤) が点灯し電気機器が動作しないことを確認します。次に、電気機器の電源スイッチをいったんOFFにして入れなおしたとき、電気機器が動作すれば、本器は正常です。

## 安全上のご注意

この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

- ⚠危険** : 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。
- ⚠注意** : 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、傷を受ける可能性が想定される場合及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお **⚠注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

## ⚠危険

感電・発火の恐れがありますので次のことを守ってご使用ください。

- ①分解したり改造したりしないでください。
- ②本体が壊れた状態で使用しないでください。
- ③水没、水濡れ、丸洗いはしないでください。水や雨にさらされる場所での使用、濡れた手で使用しないでください。
- ④負荷側のコンセントにプラグ以外の金属や異物を差し込まないでください。
- ⑤本器には過負荷保護機能、漏電保護機能はありません。必要に応じ、必ず配線用遮断器、漏電遮断器の2次側で、本器を使用してください。

## ⚠注意

故障・発火の恐れがありますので次のことを守ってご使用ください。

- ①表示以外の電圧で使用しないでください。
- ②定格電流を超えるような使い方をしないでください。
- ③コンセントからプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ④粉塵・腐食性ガスや湿気の多い場所で使用しないでください。
- ⑤大きな衝撃を加えたり、地面を引き回したりしないでください。
- ⑥プラグが極端に抜けやすい状態で使用しないでください。
- ⑦プラグやケーブルの取扱いは次の点に注意してください。
  - ・電源プラグを無理に曲げたりしないでください。
  - ・電源プラグやケーブルは加工したり傷つけたりしないでください。
  - ・電源ケーブルを挟み込んだり、重いものを乗せないでください。
  - ・電源ケーブルを無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
  - ・発熱している器具に接触させたり、近くで使用しないでください。
  - ・コンセントからプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
  - ・時々プラグの刃の表面やほこり、付着物を清掃してください。
  - ・プラグは差しっぱなしにしないでください。
  - ・プラグは最後まで完全にコンセントに差し込んで使用してください。

## その他のご注意

電気機器プラグの本器への差し込みは、しっかり行ってください。完全に差し込まれていない場合は、電気機器が動作しない場合があります。

商品および取扱説明書の内容についてご不明な点がございましたら、弊社技術問い合わせ窓口までお問い合わせください。

広島市南区大州 3-1-4 2

テンパール工業株式会社  
<http://www.tempearl.co.jp/>

技術問い合わせ窓口  
TEL(082)287-9110 FAX(082)283-4534  
受付時間 9:00~17:30  
[月曜日~金曜日(祝・祭日・弊社休業日を除く)]